

Водители

Вкладка «Водители» предназначена для закрепления водителя за выбранным транспортным средством с целью обеспечения контроля доступа и учета рабочего времени.

4481 УМ (4ТЕСТЫ)

Имя объекта: 4481 УМ Модель объекта: МТЗ-80 Подразделение: ОТД.№5

IMEI: 269158009338712 Телефон (SIM1): +7 123 456 78 90 Телефон (SIM2): +7 123 456 78 90

Тип устройства: Wialon IPS ADM-x00 Wialon IPS

Датчики Шаблоны Статусы **Водители** Команды Нормы

№	Имя	
1	Водитель56	<input checked="" type="checkbox"/>

Установленные датчики

Расход топлива (0) (Импульсный[0]): Данные нет

Зажигание (2) (Дискретный[2]): Выкл.

Незарегистрированные датчики

Аналоговый[1]: 10274

Аналоговый[200]: 196

Аналоговый[0]: 10274

Порт Rs485[0]: 809 / 809

Порт Rs485[1]: 710 / 710

Порт Rs232 - COM[1]: 10

Журнал устройства

СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ

Кнопка «Добавить водителя» позволяет добавить нового водителя из справочника для назначения на выбранный объект. При выборе водителя можно воспользоваться поиском.

ВЫБЕРИТЕ ВОДИТЕЛЯ

Введите ФИО водителя

	Имя
1	0046 ОН
2	0142 EA
3	0146 EA
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

ВЫБРАТЬ ЗАКРЫТЬ

После чего нужно назначить нового водителя на объект при помощи кнопки «Установить по умолчанию». За одним объектом может быть закреплено несколько водителей.

Кнопка удаляет выбранного водителя из списка.

Контроль доступа водителей к транспортному средству может быть расширен за счет RFID-считывателя и персональных карт. Это особенно важно при выполнении ответственных работ или работе водителей по сменам на одном транспортном средстве.

From:

<https://docs.glonasssoft.ru/> - **ГлонассSoft**

Permanent link:

<https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=voditeli-gs-h>

Last update: **2020/01/17 16:14**

