

## Нормы

Вкладка «Нормы» используется для установки нормативных значений для тех или иных показателей мониторинга.

Расход может рассчитываться в расчете пробега на 100 км., а также в расчете на моточасы, что помогает учитывать работу специальной коммунальной, строительной или иной техники, где важен не фактический пробег, а работа двигателя.

Нормативные значения могут быть впоследствии включены в отчёты для сравнения фактическими данными. В частности работа по моточасам отражена в таких отчетах, как Топливо и Геообъекты.

From:

<https://docs.glonasssoft.ru/> - **ГлонассSoft**

Permanent link:

<https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=normi-gs-h>

Last update: **2019/12/27 17:58**

