



## Создание и настройка объектов (машин)

В верхней части дерева объектов находится панель инструментов. Кнопка  «Добавить объект» предназначена для создания и добавления в список нового объекта организации-клиента. Она вызывает окно настройки нового объекта, в котором необходимо заполнить параметры объекта.



**Имя объекта:** A004HP

**Модель объекта:** ГАЗ

**Подразделение:** Агроинвест

**IMEI:** 866795031201419

**Телефон (SIM1):** +79179710332

**Телефон (SIM2):** +7 123 456 78 90

**Тип устройства:** UMKa-300

№	Наименование	Тип	№ Входа	Тип входа	Отображение	Ссы...
1	Уровень топлива (1)	Уровень топлива	1	Порт Rs485	Вкл.	
2	Зажигание (0)	Зажигание	0	Аналоговый	Вкл.	
3	RFID водитель (51)	RFID водитель	51	Аналоговый	Вкл.	

**866795031201419 [UMKa-300]**

Время формирования данных: 21:05:36 27.12.2019  
 Время получения данных: 21:05:46 27.12.2019  
 Скорость: 0  
 Спутники GPS: 9  
 Спутники ГЛОНАСС: 4  
 Бортовое напряжение: 12.306  
 Адрес: Железнодорожная улица Чагра Россия

**Установленные датчики**

Зажигание (0) (Аналоговый[0]): Выкл.  
 Уровень топлива (1) (Порт Rs485[1]): 3194 / 80.79 л  
 RFID водитель (51) (Аналоговый[51]): 0


**Незарегистрированные датчики**


Порт Rs232 - COM[1]: 1  
 Аналоговый[100]: 1048640

**Журнал устройства**

Imei: 866795031201419  
 Время в пакете (UTC): 18:05:36 27.12.2019  
 Время приема (UTC): 18:05:46 27.12.2019  
 Напряжение бортовой сети: 12306  
 Широта: 52.669136

СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ

Кнопка  «Редактировать объект» используется для корректировки параметров уже существующего объекта при помощи того же самого окна настройки.

Кнопка  «Удалить объект» предназначена для удаления объекта из базы.

### Заполнение общей информации

В окне настройки объекта необходимо указать:

- **Имя объекта** – в это поле вводится произвольное имя объекта, которое будет отображаться в системе (обычно гос. номер автомобиля);
- **Модель** – выбирается из справочника или вводится вручную модель объекта;
- **Тип устройства** – выбирается тип установленного терминала;
- **IMEI** – указывается уникальный идентификационный номер терминала, установленного на объекте.

Дополнительно можно указать:

- **Подразделение** – выбирается подразделение, в которое входит объект (требуется)

заполнить соответствующий справочник);

- **Номера телефонов (SIM)** – выбираются номера установленных в терминал SIM-карт.

Если в поле ввода нельзя выбрать элемент из выпадающего списка, необходимо заполнить соответствующий справочник в Панели Управления. Также можно заполнить форму для справочника, нажав **+** рядом с полем ввода.

NOVAYA MODEL'Y OBJEKTA

Внешний идентификатор:

Название:  Иконка:

Тип техники:

Содержит встроенный агрегат

Ширина, м:

Технологическая скорость, км/ч, от:  до:

Совместимые модели агрегатов | **Виды работ**

Название	Статус
Нет данных для отображения.	

СОХРАНИТЬ ЗАКРЫТЬ

При создании нового объекта нужно настроить установленный на объекте терминал. Подробнее об этом можно узнать в разделе [Подключение оборудования](#).

From: <https://docs.glonasssoft.ru/> - ГлонассSoft

Permanent link: <https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=sozdanie-i-nastroyka-obyektov-gs-h>

Last update: 2020/01/17 16:26

