

Статусы

Вкладка «Статусы» предназначена для отображения состоянию терминала на объекте, а также истории изменения состояний (последовательности типа «подключен - введён в эксплуатацию - активен» и т.п.).

Датчики	Шаблоны	Статусы	Водители	Команды	Нормы
№	Статус	Пользователь	Дата	Комментарий	Запланировано
1	Блокировка		12.05.2017 14:13:37	11; 12.05.2017; ла...	
2	Активен		12.05.2017 14:12:15	111; 12.05.2017; в...	
3	Блокировка		10.05.2017 13:37:17	1; 10.05.2017; бло...	
4	Активен		10.05.2017 13:21:32	Все оборудовани...	
5	Проверен		10.05.2017 13:21:24	Все оборудовани...	
6	Оборудован		10.05.2017 13:21:15	Иевлев Сергей; 0...	

Также статусы отображаются в панели управления администратора. Это нужно, чтобы понимать, что происходит с оборудованием и какие действия требуется выполнить в ближайшее время.

Статусы бывают:



- Зеленый значок – статус проверен и является постоянным для объекта
- Синий значок – статус нуждается в проверке и выполнении сопутствующих работ
- Желтый значок – просрочено основное время перевода в статус
- Красный значок – необходимо СРОЧНО изменить статус.

From:
<https://docs.glonasssoft.ru/> - ГлонассSoft

Permanent link:
<https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=statusi-gs-h>

Last update: **2019/12/27 18:05**

