





Водители


Вкладка «Водители» предназначена для закрепления водителя за выбранным транспортным средством с целью обеспечения контроля доступа и учета рабочего времени.



Кнопка  «Добавить водителя» позволяет добавить нового водителя из справочника для назначения на выбранный объект. При выборе водителя можно воспользоваться поиском.



После чего нужно назначить нового водителя на объект при помощи кнопки  «Установить по умолчанию». За одним объектом может быть закреплено несколько водителей.

Кнопка  удаляет выбранного водителя из списка.

Контроль доступа водителей к транспортному средству может быть расширен за счет RFID-считывателя и персональных карт. Это особенно важно при выполнении ответственных работ или работе водителей по сменам на одном транспортном средстве.

From:

<https://docs.glonasssoft.ru/> - **ГлонассSoft**

Permanent link:

<https://docs.glonasssoft.ru/doku.php?id=voditeli-gs-h&rev=1577459092>

Last update: **2019/12/27 18:04**

